Módulo de Control para Diadema a Manos Libres No. de Cat.: 43-2013

Manual de Usuario – favor de leer antes de usar este equipo.

Su Módulo de Control para Diadema a Manos Libres RadioShack le permite responder llamadas a manos libres usando una diadema (no incluida) El módulo no requiere baterías y lo puede conectar directamente a un enchufe de pared para teléfono o usarlo con su teléfono. Sus características incluyen:

Indicador Línea-En uso de Color Dual – se ilumina verde cuando la línea está activa y rojo cuando usa el silenciador.

I**ndicador de Timbrado** – destella rojo cuando hay una señal de timbrado.

Silenciador de Micrófono – le permite apagar el micrófono para prevenir que escuchen una conversación privada.

Control de Volumen del Audífono – le permite ajustar los niveles de volumen que escucha a través de la diadema.

Sujetador para Prenda – le permite unir el módulo a su cinturón u otra prenda.

Este módulo ha sido probado y cumple con todos los estándares aplicables de FCC y UL.

LEER ESTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Hemos diseñado su módulo en conformidad a las regulaciones federales y lo puede conectar a la mayoría de las líneas. Sin embargo, cada módulo (y cada dispositivo, como una máquina contestadora) que conecte a su línea telefónica demanda energía de la misma. Nos referimos a esa energía demandada como el número de equivalencia del timbrador del dispositivo o REN. El REN está sobre la parte inferior de su módulo.

Si usa mas de un teléfono u otro dispositivo en la línea, sume todos los REN. Si el total es mayor a cinco (o tres en zonas rurales), su teléfono podría no timbrar. Si la operación del timbrador es afectada, remueva un dispositivo de la línea.

DECLARACIÓN FCC

Su módulo cumple con el Aparatado 68 de los Reglamentos FCC. Debe proporcionar, en caso de ser solicitado, el número de registro FCC y el REN a su compañía telefónica. Ambos números están en la parte inferior del módulo.

Nota: No debe conectar su módulo a:

- Sistemas operados por monedas.
- Sistemas de líneas compartidas.
- Sistemas telefónicos de llave electrónica.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Especial atención es puesta en los estándares de calidad en la manufactura de su equipo telefónico, y la seguridad es un factor mayor en su diseño. Sin embargo, la seguridad también es su responsabilidad.

Cuando use su equipo telefónico, siempre siga las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico y daño a personas. ***Lea todas las instrucciones de operación y seguridad incluidas* antes de usar su equipo**. Sígalas con atención y manténgalas para referencias futuras.

RadioShack®
www.radioshack.com™

Preste Atención a las Advertencias – Siga todas las advertencias sobre el producto y las contenidas en el manual de usuario.

Limpieza – Desconecte este producto del enchufe de pared antes de limpiarlo. Use solo un paño húmedo para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.

Agua y Humedad – No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo cerca de la regadera, lavabo, fregadero o cuarto de lavado; en un sótano húmedo o cerca de una piscina)

Accesorios de Montaje – No coloque este producto sobre una carretilla, soporte, tripie, repisa o mesa inestables. Este producto podría caer, causando lesiones a un niño o adulto y dañar seriamente al producto. Utilice solo una carretilla, soporte, tripie, repisa o mesa recomendada por el fabricante o que sea vendida con el producto. Siga las instrucciones del fabricante para el montaje y use los accesorios de montaje recomendados.

Ventilación – Las ranuras y aperturas del gabinete proporcionan ventilación, asegurando una operación confiable y protegiéndolo de sobre calentamiento. No bloquee o cubra estas aperturas y no coloque el producto sobre una cama, sofá o tapete u otra superficie similar. No coloque el producto en una instalación empotrada como un librero o estante, excepto que ésta proporcione una ventilación apropiada como la especificada por el fabricante.

Calor – El producto debe ser colocado alejado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

Fuentes de Energía – Opere este producto solo con la fuente de energía indicada en su etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía en su hogar, consulte a su vendedor o a la compañía de energía local.

Protección del Cable de Energía – Dirija el cable de energía de tal forma que no sea pisado o presionado por objetos colocados sobre él.

Sobrecarga – No sobrecargue las tomas de corriente de pared, cables de extensión o receptáculos integrados, esto puede resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico.

Objetos y Líquidos – Nunca introduzca objetos o cualquier tipo de líquido en el interior de este producto través de sus aperturas, ya que pueden puntos de voltaje peligroso o hacer corto circuito en partes que pueden provocar fuego o un choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.

Servicio – No intente reparar usted mismo este producto, abrirlo o remover las cubiertas lo puede exponer a voltajes peligrosos. Consulte al personal de servicio calificado.

Daño que Requiere Servicio – Desconecte este producto de la toma de pared y llévelo con el personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de suministro de energía esté dañado.
- Si un líquido ha sido derramado u objetos han cado dentro del producto.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o humedad.
- Si el producto no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que estén indicados en las instrucciones de operación, un ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daño y requerir de mayor trabajo de un técnico calificado para restaurar el producto a su operación normal.

- Si el producto ha sido golpeado o dañado de alguna forma.
- Cuando el producto muestra un funcionamiento distinto.

Relámpago – Evite usar un teléfono (inalámbrico) durante una tormenta eléctrica, ya que hay un riesgo remoto de choque eléctrico debido a los relámpagos.

Fuga de Gas – No utilice el teléfono para reportar fugas de gas en la vecindad de la fuga.

PREPARACIÓN

Para usar el módulo sin su teléfono, conecte el cable de línea del módulo directamente a un enchufe telefónico modular de pared.

Para usar el módulo con su teléfono, conecte el cable de linea existente y el módulo a un adaptador dúplex (no incluido) Posteriormente conecte el adaptador dúplex a un enchufe telefónico modular de pared.

Inserte una diadema (no incluida) con un conector 2.5 mm dentro del enchufe para diadema del módulo.

Nota: La tienda RadioShack de su localidad cuenta con una amplia variedad de diademas y adaptadores.

OPERACIÓN

Cuando haya una llamada entrante, el indicador ☎ destella

Antes de contestar, gire el control de volumen ▬ hacia su nivel mas bajo.

Colóquese la diadema, posteriormente ajuste la banda de la cabeza y el brazo del micrófono para un ajuste cómodo.

Para contestar la llamada, presione ☎ . El indicador de uso-de-línea se ilumina verde.

Gire ▬ para ajustar a un nivel de volumen confortable.

Para terminar la llamada, presione ☎ . El indicador de uso-de-línea se apaga.

Uso del Silenciador

Durante una llamada, presione **MUTE** para hablar con alguien mas en la habitación sin que la persona en el otro extremo de la línea escuche su conversación. El indicador de uso-de-línea se ilumina rojo.

Presione **MUTE** nuevamente para reanudar su conversación telefónica. El indicador de uso-de-línea se ilumina verde.

SEGURIDAD AUDITIVA

Para proteger su oído, siga estas recomendaciones cuando use la diadema.

- Coloque el volumen a su nivel mas bajo antes de iniciar a escuchar. Después ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No escuche a niveles extremadamente altos. Escuchar a volumen alto por mucho tiempo puede provocar pérdida permanente del oído.
- Una vez que establezca el volumen, no lo incremente. Después de un tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal forma que un nivel de volumen que no cause incomodidad podría dañar su oído.

CUIDADO

Mantenga el módulo seco. Si éste se moja, límpielo y séquelo inmediatamente. Utilice y guarde el módulo solo en temperaturas ambientales normales. Maneje el módulo con cuidado, no lo golpee. Mantenga el módulo alejado del polvo y mugre y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del módulo puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su módulo no está funcionando como debería, llévelo a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

LA FCC DESEA INFORMARLE

En el caso indeseable que su módulo cause problemas en la línea telefónica, la compañía de teléfonos puede desconectar temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía de teléfonos intentará notificarle por adelantado. Si esto no es posible, la compañía de teléfonos le notificará tan pronto como sea posible.

También, la compañía de teléfonos puede hacer cambios a su línea, equipo, operaciones o procedimientos que podrían afectar la operación de este módulo. La compañía de teléfonos le notifica por adelantado de estos cambios, de tal forma que pueda tomar las medidas necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

RELÁMPAGO

Su módulo tiene incorporada una protección contra relámpagos para reducir el riesgo de daño por sobrecargas en la línea telefónica y en la línea de energía. Esta protección de relámpagos cumple o excede los requisitos FCC. Sin embargo, relámpagos sobre las líneas telefónicas o de energía pueden dañar su teléfono.

El daño por relámpagos no es común. No obstante, si vive en un área que tiene muchas tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su teléfono antes de las tormentas para reducir la posibilidad de daño.